

## Inställning av gränslägen

### Inställning av gränslägen på tubmotor

Oavsett om motorn är placerad till vänster eller höger:

|   |   |
|---|---|
| Pil som pekar från jalusiöppningen ställer läget mot golv<br>(pil pekar emot dig) | - jalusimatta stannar längre upp från golv<br>+ jalusimatta går längre ned mot golv |
| Pil som pekar mot jalusiöppningen ställer läget mot tak<br>(pil pekar ifrån dig)  | - jalusimatta stannar längre ned från tak<br>+ jalusimatta går längre upp mot tak   |

**Sista lamellen på jalusimattan bör gå ned ca: 80 mm i styrskenan.**

**Vid frågor ring: GallerMännen 070-567 91 06**